# 366 Series

**Dimensioni d’ingombro**
L’illustrazione raffigura le dimensioni di massima della pompa e i punti di fissaggio.

**Overall dimensions**
The illustration shows the approximate dimensions of the pump and the mounting points.

**Dimensions hors-tout**
L’illustration représente les dimensions hors-tout de la pompe et les points de fixation.

**Außenmaße**
Die Abbildung zeigt die Außenmaße der Pumpe und die Befestigungspunkte.

**Dimensiones**
La ilustración presenta las dimensiones generales de la bomba y los puntos de fijación.